

ΕΥΚΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ – ΦΟΥΡΝΟΥΣ

Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.

Κακή ηλεκτρική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ή αερίου.

Ελέγξτε τις συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου.

Γενικά προβλήματα κατά το μαγείρεμα στο φούρνο.

Ο φούρνος δεν ξεκινάει ενώ επιλέγεται πρόγραμμα και θερμοκρασία.

Εάν ο φούρνος διαθέτει ηλεκτρονικό ρολόι το οποίο αναβοσβήνει, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.

Ο φούρνος συνεχίζει και λειτουργεί ενώ έχετε τελειώσει με το μαγείρεμα.

Ο θερμοστάτης ασφαλείας δίνει εντολή στον αυτόματο ψυκτικό μηχανισμό να ρίξει την εξωτερική θερμοκρασία του φούρνου. Ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να δουλεύει όσο χρειάζεται, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία σε επιτρεπτά επίπεδα.

Ακατάλληλη θερμοκρασία μαγειρέματος (ψησίματος).

Συμβουλευστε να διαβάσετε προσεχτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ σχετικά με την ιδανική θερμοκρασία μαγειρέματος (ψησίματος).

Ακατάλληλος χρόνος μαγειρέματος (ψησίματος).

Συμβουλευστε να διαβάσετε προσεχτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ σχετικά με την ιδανική θερμοκρασία μαγειρέματος (ψησίματος).

Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία, αναδύεται καπνός και δυσάρεστες οσμές.

Προέρχονται από την τήξη και εξάτμιση των κολλητικών ουσιών που υπάρχουν στην μόνωση της πόρτας της συσκευής καθώς και από την τήξη και εξάτμιση του αντιοξειδωτικού στρώματος των αντιστάσεων, που τίθεται στο εργοστάσιο.

Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό. Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, συνίσταται πριν την πρώτη κανονική χρήση, η λειτουργία του φούρνου άδειου και σε μέγιστη θερμοκρασία για περίπου ½ ώρα με ανοιχτά παράθυρα.