

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ SMEG (6 ΠΛΗΚΤΡΑ)

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ:

Ως αναφορά το πλήκτρο 1 είναι το πρώτο στα αριστερά

- Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 2 & 3
- Κρατήστε τα πιεσμένα και με το άλλο χέρι πιέστε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίσετε την ώρα
- Αφήστε τα πλήκτρα – η ώρα έχει ρυθμιστεί

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- Πιέστε το πλήκτρο 1 και κρατήστε το πιεσμένο, ενώ με το άλλο χέρι πιέστε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίσετε την διάρκεια
- Αφήστε τα πλήκτρα
- Για να ακυρώσετε την υπενθύμιση πιέστε το πλήκτρο 1 και το πλήκτρο 4 για να μειώσετε την διάρκεια έως το 0
- Για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα πιέστε το πλήκτρο 1

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Πιέστε το πλήκτρο 3 και κρατήστε το πιεσμένο
- Πιέστε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίσετε την διάρκεια του μαγειρέματος
- Περιμένετε 6 δευτερόλεπτα
- Πιέστε το πλήκτρο 2 και κρατήστε το πιεσμένο
- Πιέστε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα λήξης
- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία
- Για να ακυρώσετε την ρύθμιση και να επιστρέψετε σε χειροκίνητη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο 6 για μερικά δευτερόλεπτα

Μαρούσι (Εδρα): Λ. Κηφισίας 3, 151 25, Τηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026

Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρέου 90, 166 74, Τηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222

Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74, 55 133 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823

Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θέση Ρουπάκι – Ρύκια, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606

<http://www.petco.gr>, petco@petco.gr