

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή
OPEN	Ελέγξτε εάν κλείσατε καλά την πόρτα του πλυντηρίου και αν η σχετική λυχνία είναι αναμμένη.
E1	Η οθόνη παρουσιάζει ότι η συσκευή ασφάλειας για την απώλεια νερού έχει ενεργοποιηθεί.
E2	Έχει ενεργοποιηθεί η υπερχειλίση
E4	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βραχυκυκλώνει ή δεν στέλνει σήμα
E5	Κατά την εισαγωγή του νερού, εάν ο πρεσοστάτης δεν φτάσει στην ένδειξη full μέσα σε 6', η οθόνη παρουσιάζει σφάλμα.
E6	Κατά την εξαγωγή του νερού, εάν ο πρεσοστάτης δεν φτάσει στην ένδειξη empty μέσα σε 12', η οθόνη παρουσιάζει σφάλμα.
E10	Υπέρταση μοτέρ
E11	Πρόβλημα στον έλεγχο του μοτέρ triac (βραχυκύκλωμα ή διακοπή)
E12	Ένδειξη σφάλματος στο ταχύμετρο
E13	Σφάλμα στην κλειδαριά της πόρτας PTC
E14	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του στεγνωτηρίου βραχυκυκλώνει ή δεν στέλνει σήμα
E-	Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ πλακέτας χειρισμού και μητρικής πλακέτας.
E-	Πρόβλημα hardware πλακέτας.