

ΕΥΚΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Η συσκευή δεν λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα.

Πρόβλημα στην καλωδίωση της πρίζας.

Η πόρτα ή το καπάκι του πλυντηρίου (ανάλογα το μοντέλο) δεν είναι κλειστά.

Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.

Η βρύση του δικτύου ύδρευσης είναι κλειστή.

Το φίλτρο της βαλβίδας είναι βουλωμένο.

Ο χρονοδιακόπτης δεν έχει τεθεί σε σωστή θέση.

Η συσκευή δεν αποχέτευει το νερό.

Τσακισμένος σωλήνας αποχέτευσης.

Βουλωμένο φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης (αν υπάρχει).

Η συσκευή δεν εκτελεί το στύψιμο.

Το πλήκτρο ΟΧΙ ΣΤΥΨΙΜΟ έχει πιεστεί (ενεργοποιηθεί).

Πολύ αφρός στο νερό που αποχέτευει μετά το τελευταίο ξέβγαλμα.

Έχει γίνει χρήση οικολογικών απορρυπαντικών που περιέχουν ανιονικά πρόσθετα.

Ελέγξτε την καλωδίωση και λειτουργία της πρίζας.

Κλείστε την πόρτα ή το καπάκι του πλυντηρίου.

Ελέγξτε.

Ξεβιδώστε το παξιμάδι που συνδέει τον σωλήνα παροχής με το άκρο της βαλβίδας και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας.

Θέστε τη λαβή του χρονοδιακόπτη σε σωστή θέση, έτσι ώστε να συμπίπτει ακριβώς με αριθμό ή σύμβολο.

Ισιώστε το σωλήνα αποχέτευσης.

Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ΟΧΙ ΣΤΥΨΙΜΟ πιέζοντας ξανά το πλήκτρο και επιλέξτε πάλι τη φάση του στυψίματος.

Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εντελώς. Η καλύτερη σύσταση προς τον πελάτη είναι να ελαττώσει την ποσότητα του απορρυπαντικού και να χρησιμοποιεί (όπου υπάρχει) τη λειτουργία EXTRA ΞΕΒΓΑΛΜΑ πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.