

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ




Πώς να αλλάξετε τον λαμπτήρα σε ένα ψυγείο FAB.

Πιέστε ελαφρά στο πίσω μέρος του καλύμματος του λαμπτήρα για να πεταχτεί το επάνω κλιπ στήριξης και έπειτα σύρετε το κάλυμμα μακριά από τις βάσεις του. Τότε αποκτάτε πρόσβαση για να ξεβιδώσετε και να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα.



Αυτό είναι το κάλυμμα αφού έχει αφαιρεθεί. Προσέξτε τα 2 κλιπ στην δεξιά πλευρά, το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, απλά σύρετέ το στη θέση του και πιέστε τα κλιπ στις θέσεις τους.



Κάλυμμα λαμπτήρα



Λαμπτήρας



Κάλυμμα διακόπτη φωτός

Τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από την τεχνική υπηρεσία της PETCO ΑΕ.