

Δυσάρεστη οσμή από το πίσω μέρος της συσκευής

Το νερό από την αυτόματη διαδικασία απόψυξης της συντήρησης μεταφέρεται από τα αυλάκια στο πίσω μέρος της συντήρησης.

Το νερό ρέει μέσω του σωλήνα σε ένα δοχείο - δεξαμενή επάνω από το μοτέρ - συμπιεστή.

Η θερμότητα από το μοτέρ εξατμίζει το νερό.

Εάν υπάρχει ανεπαρκής θερμότητα παραγόμενη από το μοτέρ, γιατί η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία χώρου μικρότερη από 11°C), το νερό που έχει συλλεχθεί μπορεί να αφεθεί στη δεξαμενή και να μείνει στάσιμο, ή ακόμα και να υπερχειλίζει.

Μια μικρή ποσότητα απολυμαντικό σε καθαρή δεξαμενή θα αποτρέψει τις δυσάρεστε οσμές.

