

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ NO-FROST ΨΥΓΕΙΑ



Με την πάροδο του χρόνου ένα στρώμα πάγου μπορεί να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της κατάψυξης. Αυτό θα μειώσει την αποδοτικότητα της συσκευής, θα επιβαρύνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καθιστά και δύσκολη την εισαγωγή και αφαίρεση των τροφίμων.

1) Απενεργοποιείτε και αποσυνδέστε τη συσκευή, κατόπιν αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τα αφαιρούμενα μέρη από το εσωτερικό της κατάψυξης. Εισάγετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε μια ειδική σακούλα μεταφοράς κατεψυγμένων, καθώς θα διατηρήσει τα τρόφιμα παγωμένα ενώ εσείς ξεπαγώνετε τη συσκευή σας. Βάλτε πετσέτες γύρω από τη βάση για να απορροφήσουν πιθανά νερό που θα τρέξει.



2) Γεμίστε ένα δοχείο με βραστό νερό. Προσέξτε κατά τη μεταφορά του καυτού νερού, δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα αν χυθεί επάνω σας.

3) Προσεκτικά τοποθετήστε το δοχείο στο εσωτερικό της κατάψυξης, βουτήξτε μια πετσέτα στο καυτό νερό και ταμπονάρετε το στρώμα του πάγου. Αυτό επιταχύνει την διαδικασία της απόψυξης.



Μαρούσι (Εδρα): Λ. Κηφισίας 3, 151 25, Τηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026

Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρέου 90, 166 74, Τηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222

Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74, 55 133 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823

Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θέση Ρουπάκι – Ρύκια, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606

<http://www.petco.gr>, petco@petco.gr



4) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ειδική ξύστρα πάγου για ψυγεία στα επίμονα χοντρά κομμάτια. Μια ξύστρα πάγου μπορεί να παρέχεται με τη συσκευή σας.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ Κ.ΛΠ., ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΩΤΗ ΒΛΑΒΗ.



Όσο η συσκευή ξεπαγώνει, θα μπορούσατε να καθαρίσετε τα αφαιρούμενα μέρη με χρήση ζεστού νερού και απορρυπαντικού πιάτων. Στεγνώστε τα λεπτομερώς. Περιοδικά να ελέγχετε τη συσκευή καθώς ξεπαγώνει και να αντικαταστήτε το νερό με νέο βραστό εάν είναι απαραίτητο και αντικαταστήστε τις πετσέτες γύρω από τη βάση εάν έχουν υπερβάλλον νερό. Όταν φύγει το τελευταίο κομμάτι πάγου, σκουπίστε εσωτερικά τον καταψύκτη με μια καθαρή πετσέτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **αντιβακτηριδιακό καθαριστικό PULIFRIGO της SMEG** για τέλειο αποτέλεσμα. Επανατοποθετήστε τα αφαιρούμενα μέρη και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να δείτε πόση ώρα πρέπει να λειτουργήσει η συσκευή, πριν βάλετε μέσα ξανά τα τρόφιμα.



Παγοθήκη



Πορτάκι συρταριού κατάψυξης

Τα ανταλλακτικά και τα εγχειρίδια χρήσης είναι διαθέσιμα από την τεχνική υπηρεσία της PETCO ΑΕ.